

COUP

AromaOne Filterkaffeemaschine



de	Gebrauchsanweisung	4	nl	Gebruiksaanwijzing	54
en	Operating Manual	14	da	Brugsanvisning	64
fr	Mode d'emploi	24	sv	Användarguide	74
it	Istruzioni per l'uso	34	fi	Käyttöohje	84
es	Instrucciones de uso	44	no	Bruksanvisning	94

1



2



3



6

5

8



7

9

Aufbau Kaffeemaschine

- 1 Öffnungstaste Filterdeckel ▼
- 2 Filtereinsatz
- 3 Wassertank (abnehmbar)
- 4 Aromaglaskanne
- 5 Ein-/Austaste mit Leuchtring
- 6-9 Starttasten (1-4)

Set-up of the coffee machine

- 1 Opening button on the filter lid ▼
- 2 Filter insert
- 3 Water tank (removable)
- 4 Aroma glass jug
- 5 On/Off button with ring light
- 6-9 Start buttons (1-4)

Montage machine à café

- 1 Touche pour l'ouverture du couvercle du filtre ▼
- 2 Porte-filtre
- 3 Réservoir d'eau (amovible)
- 4 Verseuse Aroma
- 5 Touche ON/OFF avec anneau lumineux
- 6-9 Touches de mise en fonction (1-4)

Struttura della macchina per il caffè

- 1 Tasto di apertura coperchio del filtro ▼
- 2 Filtro
- 3 Serbatoio d'acqua (rimovibile)
- 4 Caraffa in vetro
- 5 Tasto di accensione/spengimento con illuminazione
- 6-9 Tasti di avvio (1-4)

Montaje de la cafetera

- 1 Tecla de apertura tapa del filtro ▼
- 2 Filtro
- 3 Depósito de agua (extraíble)
- 4 Jarra de cristal
- 5 Tecla de encendido/apagado con anillo luminoso
- 6-9 Teclas de inicio (1-4)

Onderdelen koffiezetapparaat

- 1 Knop 'Opening' van het filterdeksel ▼
- 2 Filter
- 3 Waterreservoir (uitneembaar)
- 4 Glazen aromakan
- 5 Aan/uit-knop met verlichte ring
- 6-9 Startknoppen (1-4)

Produktoversigt Kaffemaskine

- 1 Åbningsknop filterlæg ▼
- 2 Filterindsats
- 3 Vandbeholder (kan tages af)
- 4 Aromaglaskande
- 5 Afbryderknop med lysende ring
- 6-9 Startknapper (1-4)

Kaffemaskinens delar

- 1 Öppningsknapp filterlock ▼
- 2 Filterinsats
- 3 Vattentank (avtagbar)
- 4 Aromaglaskanna
- 5 På-/av-knapp med LED-ring
- 6-9 Startknappar (1-4)

Kahvinkeitin rakenne

- 1 Suodattimen kannen avauspainike ▼
- 2 Suodatin
- 3 Vesisäiliö (irrotettava)
- 4 Aromilasipannu
- 5 Virtapainike valorenkaalla
- 6-9 Käynnistyspainikkeet (1-4)

Kaffemaskinens oppbygning

- 1 Åpningsknapp filterdeksel ▼
- 2 Filterinnsats
- 3 Vannbeholder (avtagbar)
- 4 Glasskanne
- 5 På/av-knapp med lysring
- 6-9 startknapper (1-4)

Wichtige Sicherheitshinweise

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den zentralen Kundendienst des Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.Das Gerät ist nicht für den rein gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Vor dem Benutzen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der Kaffeemaschine.

Die Kaffeemaschine darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Lesen Sie deshalb die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig, sie gibt Anweisungen für den Gebrauch, die Reinigung und die Pflege des Gerätes. Bei Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Schäden. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gemeinsam mit dem Gerät an Nachbenutzer weiter. Beachten Sie auch die Garantiehinweise am Ende der Gebrauchsanweisung.

Für Glasbruch wird keine Garantie übernommen.

Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Die Dekoration (z. B. Tasse) gehört nicht zum Lieferumfang.

Technische Daten

Nennspannung:	220-240 V~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	900 W
Schutzklasse:	I

Weitere Sicherheitshinweise

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Zuleitung und Stecker müssen trocken sein.
- Die Anschlussleitung nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen, nicht herunterhängen lassen sowie vor Hitze und Öl schützen.
- Ein Verlängerungskabel nur in einwandfreiem Zustand einsetzen.
- Den Netzstecker nicht an der Leitung oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht an der Zuleitung tragen.
- Den Kaffeeautomaten nicht auf heiße Oberflächen z.B. Herdplatten o.Ä. oder in der Nähe der offenen Gasflamme abstellen, das Gehäuse könnte dabei anschmelzen.
- Das Gerät nicht auf wasserempfindliche Oberflächen abstellen. Wasserspritzer könnten diese beschädigen.
- Den Frischwasserbehälter höchstens bis zur **MAX**-Marke mit **kaltem** Wasser füllen.
- **Vorsicht**, das Gerät wird heiß. Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser und Dampf. Während des Durchlaufes niemals den Filtereinsatz herausnehmen oder den Deckel öffnen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn:
 - Gerät oder Netzkabel beschädigt ist
 - der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.

In diesen Fällen das Gerät zur Reparatur geben.

- Das Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
- Das Gerät regelmäßig entkalken.
- Die Glaskanne ist nicht für die Mikrowelle geeignet.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung, Nichtbeachtung der Entkalkungshinweise oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

Verwendung

Die WMF COUP Aroma**One** Filterkaffeemaschine ist ein platzsparendes und energieeffizientes Küchengerät.

Sie können mit dem Gerät brühfrisch ein bis vier Tassen aromatischen Kaffee zubereiten. Durch die intuitive WMF One Touch Funktion lässt sich die WMF COUP Aroma**One** Filterkaffeemaschine einfach und komfortabel bedienen.



33 % Platzersparnis*

25 % Ressourcenersparnis*

44 % Energieersparnis*

100 % Leistung

* Im Vergleich zur WMF LONO Filterkaffeemaschine.

Gepüft durch technikzuhause.de. Die Ressourcenersparnis bezieht sich auf Materialeinsatz und Transportvolumen.

Messung der Energieersparnis durch Brüfung von 4 Tassen bis zur automatischen Abschaltung des Geräts.

Leuchtanzeigen im Überblick

Leuchtring Ein-/Austaste (5)	Aktion Kaffeemaschine
leuchtet weiß	Brühbereitschaft
	Spülvorgang
blinkt weiß	Erstinbetriebnahme
	Programmierung Tassenfüllmenge
blinkt blau/weiß	Verkalkungsanzeige
blinkt blau	Programmierung Wasserhärtegrad
leuchtet blau	Entkalkungsprogramm aktiv

Starttasten (6-9)	Aktion Kaffeemaschine
 leuchtet weiß	1 Tasse Kaffee wird gebrüht
	Wassertank ist für 1 Tasse Kaffee gefüllt
 leuchtet weiß	2 Tassen Kaffee werden gebrüht
	Wassertank ist für 2 Tassen Kaffee gefüllt
 leuchtet weiß	3 Tassen Kaffee werden gebrüht
	Wassertank ist für 3 Tassen Kaffee gefüllt
 leuchtet weiß	4 Tassen Kaffee werden gebrüht
	Wassertank ist für 4 Tassen Kaffee gefüllt

Vor dem ersten Gebrauch

Aufstellung

1. Legen Sie die nicht benötigte Länge der Anschlussleitung im Boden des Gerätes ein.
2. Stellen Sie das Gerät auf einer standsicheren und wasserunempfindlichen Oberfläche auf.
3. Schließen Sie den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose an.

Inbetriebnahme

1. Schalten Sie das Gerät an der Ein-/Austaste (5) ein, diese blinkt weiß.
2. Füllen Sie den Wassertank (3) bis zu dessen **MAX**-Marke mit kaltem Leitungswasser. Die **MAX**-Marke befindet sich im Wassertank (3). Für eine leichte Entnahme des Wassertanks (3), nehmen Sie ihn mittels des integrierten Tragegriffs nach oben ab.
 ⚠ Füllen Sie niemals warmes Wasser, kohlenstoffhaltiges Wasser oder andere Flüssigkeiten wie Milch o. Ä. ein.
3. Setzen Sie den Wassertank (3) auf das Gerät. Die Starttasten (6-9) leuchten nun weiß, die Ein-/Austaste (5) blinkt weiterhin weiß.
Hinweis: Um die Erstinbetriebnahme zu starten muss der Wassertank (3) bis zur **MAX**-Marke gefüllt sein, die Starttasten (6-9) müssen leuchten. Ansonsten lässt sich die Erstinbetriebnahme nicht starten.
4. Achten Sie darauf, dass kein Filterpapier eingelegt und kein Kaffeepulver im Filtereinsatz (2) eingefüllt ist.
5. Stellen Sie die Aromaglaskanne (4) in das Gerät.
6. Halten Sie die beiden Starttasten  (6) und  (7) gleichzeitig gedrückt, bis die Erstinbetriebnahme automatisch startet.
7. Nach Beendigung der Erstinbetriebnahme schaltet sich das Gerät automatisch ab.
8. Leeren Sie die Aromaglaskanne (4) und Wassertank (3) und spülen Sie diese und den Filtereinsatz (2) gründlich aus.

Geräteeinstellungen

Einstellung Wasserhärte

Ihr Gerät besitzt eine automatische Verkalkungsanzeige. Zum Schutz vor zu starker Verkalkung ist das Gerät werkseitig auf sehr hartes Wasser voreingestellt. Erfragen Sie die Wasserhärte Ihres Leitungswassers beim zuständigen Wasserwerk oder der kommunalen Verwaltung. Verändern Sie die Einstellung, wenn die Wasserhärte geringer als 21°dH ist.

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose an.
- Schalten Sie das Gerät an der Ein-/Austaste (5) an.
- Drücken und halten Sie die Ein-/Austaste (5) für ca. 3 Sekunden. Es leuchten nun die Starttasten  (6) und  (8).
- Drücken Sie nun die Taste  (6) um zur Veränderung der Wasserhärte zu gelangen, die Ein-/Austaste (5) blinkt blau.
- Mittels der Starttasten  (6),  (7),  (8) oder  (9) können Sie den Wasserhärtegrad auswählen.

Härtebereich	Härte	Starttaste
1 weich	0 - 7° dH	 (6)
2 mittel	>7- 14° dH	 (7)
3 hart	>14 - 21° dH	 (8)
4 sehr hart	>21° dH	 (9)

1° dH entspricht ca. 0,18 mmol/l Ca- und Mg-Ionen

Hinweis: Die leuchtende Starttaste (6, 7, 8 oder 9) zeigt den aktuell eingestellten Wasserhärtegrad an.

- Um den Wasserhärtegrad zu verändern drücken Sie die gewünschte Starttaste. Drücken und Halten Sie danach die Ein-/Austaste (5) länger als 3 Sekunden um die Änderung zu speichern. Das Gerät schaltet automatisch in die Brühbereitschaft.

Hinweis: Warten Sie länger als ca. 10 Sekunden mit der Eingabe oder Speicherung des Wasserhärtegrades, schaltet das Gerät automatisch aus.

Kaffeemenge verändern

Sie können die Tassenfüllmenge entsprechend Ihres Geschmacks in drei Stufen einstellen. Wenn Sie eine andere Kaffeemenge als die werksseitig eingestellte Menge von ca. 125 ml wünschen, gehen Sie wie folgt vor.

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose an.
- Schalten Sie das Gerät an der Ein-/Austaste (5) an.
- Drücken und halten Sie die Ein-/Austaste (5) für ca. 3 Sekunden. Es leuchten nun die Starttasten  (6) und  (8).
- Drücken Sie nun die Taste  (8) um zur Veränderung der Tassenfüllmenge zu gelangen, die Ein-/Austaste (5) blinkt weiß.
- Mittels der Starttasten  (6),  (8) oder  (9) können Sie die Kaffeemenge entsprechend ändern.

 (6) entspricht ca. 125 ml Kaffee
 (8) + ca. 5 % Kaffee
 (9) - ca. 5 % Kaffee

Um die Kaffeemenge zu verändern, drücken Sie die gewünschte Starttaste. Drücken und Halten Sie danach die Ein-/Austaste (5) länger als 3 Sekunden um die Änderung zu speichern. Das Gerät schaltet automatisch in die Brühbereitschaft.

Hinweis: Warten Sie länger als ca. 10 Sekunden mit der Eingabe oder Speicherung der Kaffeemenge, schaltet das Gerät automatisch aus.

Einstellung Mahlgrad Kaffeepulver

Die WMF COUP AromaOne Filterkaffeemaschine ist werksseitig auf koffeinhaltigen, mittelfein gemahlene Kaffee eingestellt.

Um auch fein gemahlene oder entkoffeinierte Kaffee mit vollem Aroma zu genießen, können Sie die Durchlaufzeit entsprechend anpassen.

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose an.
- Schalten Sie das Gerät an der Ein-/Austaste (5) an.

- Drücken und halten Sie die Ein-/Austaste (5) für ca. 3 Sekunden. Es leuchten nun die Starttasten  (6) und  (8).
- Drücken Sie nun die Taste  (8) um zur Veränderung der Durchlaufzeit zu gelangen, die Ein-/Austaste (5) blinkt weiß.
- Die Starttaste  (7) zeigt an, ob der Durchlauf für koffeinhaltigen oder entkoffeinierten Kaffee eingestellt ist.

	Kontrollleuchte	Einstellung für
 (7)	aus	für koffeinhaltigen, mittelfein gemahlene Kaffee (Werkseinstellung)
 (7)	an	für entkoffeinierten oder fein gemahlene Kaffee

Um die Einstellung zu verändern, drücken Sie die Starttaste  (7). Drücken und Halten Sie danach die Ein-/Austaste (5) länger als 3 Sekunden um die Änderung zu speichern. Das Gerät schaltet automatisch in die Brühbereitschaft.

Hinweis: Warten Sie länger als ca. 10 Sekunden mit der Eingabe oder Speicherung des Mahlgrads, schaltet das Gerät automatisch aus.

Kaffe Zubereitung

Vorbereitung

1. Gießen Sie nur kaltes Wasser in den Wassertank (3). Je nach Füllstand des Wassertanks (3) leuchten die entsprechenden Starttasten (6-9) auf. Zum einfachen Befüllen des Wassertanks (3) können Sie diesen abnehmen.
Hinweis: Die WMF COUP AromaOne Filterkaffeemaschine verfügt über eine intelligente Wasserkapazitätsanzeige. Je nach Füllstand im Wassertank (3) leuchten die jeweiligen Starttasten (6-9) weiß.
Sollte die gewünschte Starttaste (6-9) nicht weiß leuchten, ist zu wenig Wasser im Wassertank (3) und Sie können den gewünschten Brühvorgang nicht starten. Füllen Sie dann den Wassertank (3) bis zur **MAX**-Marke auf.
2. Öffnen Sie den Filterdeckel durch Drücken der Öffnungstaste  (1).
Achtung: Um das Tropfstopp-Ventil wieder für den nächsten Brühvorgang zu öffnen, muss der Filtereinsatz (2) kurz entnommen werden. Nehmen Sie den Filtereinsatz (2) nicht heraus, läuft er beim nächsten Brühen über.
Setzen Sie nun einen Papierfilter Größe 2 in den Filtereinsatz (2) ein, zuvor jedoch den Prägerand umfalten. Der Papierfilter darf nicht über den Rand des Filters hinausragen, er ist deshalb mit der Hand leicht anzudrücken.
Hinweis: Alternativ zu einem Papierfilter (Größe 2) können Sie auch den als Zubehör erhältlichen Permanentfilter verwenden.
3. Füllen Sie die erforderliche Menge Kaffeemehl ein. Pro Tasse rechnet man je nach persönlichem Geschmack mit ca. 5-7 g **mittelfein** gemahlene Kaffee. Ist er zu fein gemahlen, kann der Filter überlaufen.
4. Schließen Sie den Filterdeckel, dieser rastet dabei hörbar ein.
Hinweis: Bei der Zubereitung direkt in eine Tasse Kaffee, empfehlen wir Ihnen die Tasse vorzuheizen. Spülen Sie die Tasse kurz vor dem Brühvorgang mit heißem Wasser aus. Dadurch bleibt der gebrühte Kaffee länger heiß.

Kaffee brühen

Mit der WMF AromaOne Filterkaffeemaschine haben Sie die Möglichkeit Kaffee direkt in ihre Tasse oder in die Aromaglaskanne (4) zu brühen.

- Bereiten Sie die Kaffeemaschine wie oben beschrieben vor und stellen Sie eine Tasse oder die Aromaglaskanne (4) in das Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie die Ein-/Austaste (5).
- Sobald die Starttasten (6-9) leuchten können Sie den Brühvorgang starten.
- Drücken Sie je nach gewünschter Kaffeemenge die jeweilige Starttaste (6-9), die Zubereitung beginnt:

1 Tasse Kaffee  (6)

2 Tassen Kaffee  (7)

3 Tassen Kaffee  (8)

4 Tassen Kaffee  (9)

- Nach dem Brühvorgang erlischt die Starttaste, das Gerät schaltet automatisch ab und Sie können die Tasse bzw. die Aromaglaskanne (4) entnehmen. Ein Tropfstopp-Ventil verhindert zuverlässig, dass Kaffee nachtropft.

Hinweis: Das Gerät ist nach dem Benutzen noch heiß, lassen Sie es daher einige Minuten abkühlen. Zum Entsorgen des Filterpapiers und des Kaffeepulvers, können Sie den Filtereinsatz (2) am Henkel entnehmen. Benutztes Filterpapier samt Kaffeepulver sind kompostierbar.

Achtung: Beim Herausnehmen des Filtereinsatzes (2) wird das Tropfstopp-Ventil für den nächsten Brühvorgang zurückgesetzt. Nehmen Sie den Filtereinsatz (2) nicht heraus, läuft er beim nächsten Brühen über.

Hinweis: Sie können jederzeit den Brühvorgang vorzeitig abbrechen, indem Sie die Ein-/Austaste (5) drücken.

Lassen Sie in diesem Fall die Tasse bzw. die Aromaglaskanne (4) noch solange im Gerät stehen, bis der noch im Filter befindliche Restkaffee durchgelaufen ist.

WMF Aroma Perfection

Möchten Sie einen stärkeren, aromatischen Kaffee zubereiten, können Sie die Aroma-Funktion **WMF Aroma Perfection** für die jeweilige Brühung aktivieren. Drücken Sie zum Aktivieren die für die Brühung gewählte Starttaste (6-9) ein zweites Mal. Zur Bestätigung blinkt die Starttaste (6-9) dreimal kurz auf und die Zubereitung beginnt.

Hinweis: Warten Sie länger als ca. 2 Sekunden mit dem zweiten Drücken der Starttaste, startet ein normaler Brühvorgang.

Reinigung und Pflege

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Das Gerät nicht in Wasser tauchen, sondern außen nur mit einem feuchten Tuch, dem etwas Spülmittel beigegeben wird, abwischen.

Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Filtereinsatz (2), Aromaglaskanne (4) und Wassertank (3) werden unter fließendem Wasser gereinigt.

Spülvorgang

Führen Sie einen Spülvorgang durch, nachdem das Gerät längere Zeit außer Betrieb war bzw. das Anti-Kalk Programm durchgeführt wurde um es zu reinigen. Führen Sie ebenfalls einen Spülvorgang durch, wenn Sie merken, dass die Tassenfüllmengen stark variieren.

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose an und schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Austaste (5) ein.
- Füllen Sie den Wassertank (3) bis zur **MAX**-Marke.
Hinweis: Der Spülvorgang kann nur dann gestartet werden, wenn sich im Wassertank (3) genügend Wasser für 4 Tassen befindet, die Starttasten (6-9) müssen leuchten.
- Achten Sie darauf, dass kein Filterpapier eingelegt und kein Kaffeepulver im Filter eingefüllt ist.
- Stellen Sie die Aromaglaskanne (4) in das Gerät.
- Halten Sie zum Starten des Spülvorgangs die Tasten ☐ (6) und ☐ (7) gleichzeitig gedrückt bis das Gerät startet, die Ein-/Austaste (5) leuchtet weiß.
- Nach Beendigung des Spülvorgangs schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Leeren Sie die Aromaglaskanne (4) und Wassertank (3) und spülen Sie diese und den Filtereinsatz (2) gründlich aus.

Verkalkungsanzeige

Kalkablagerungen führen zu einer verlängerten Brühzeit und einer niedrigeren Qualität Ihres Kaffees. Zudem führen Kalkablagerungen zu Energieverlusten und beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes.

Die automatische Verkalkungsanzeige ermittelt den Zeitpunkt für die fällige Entkalkung. Je nach Kaffeekonsum werden Sie schon nach 4 bis 6 Wochen durch die blau/weiß blinkende Ein-/Austaste (5) zum Entkalken aufgefordert.

Entkalken – Anti-Kalk Programm

Entkalkungsmittel

Wir empfehlen die Verwendung von **Cromargol®**. Dieses ist hochwirksam, lebensmittelsicher, geschmacks- und geruchsneutral. Durch die spezielle Pflegeformel mit 6 hochwertigen und schützenden Additiven ist **Cromargol®** zudem sehr materialschonend.

Sie bekommen **Cromargol®** in der Regel dort, wo das Gerät gekauft wurde oder im ausgewählten Fachhandel.

Sie können auch ein handelsübliches Entkalkungsmittel, das für Filterkaffeemaschinen geeignet ist, verwenden.

⚠ Keinesfalls Essig oder Essigessenz verwenden, da Materialien im Gerät dadurch beschädigt werden könnten.

⚠ Bei der Verwendung von Entkalkern auf Basis von Zitronensäure könnten sich beim Entkalken Niederschläge bilden, die den Kalkbelag versiegeln oder die Leitungen im Gerät verstopfen. Zudem läuft die Entkalkung mit Zitronensäure zu langsam ab – eine vollständige Entkalkung kann deshalb nicht gewährleistet werden.

⚠ Für Schäden, die durch Verwendung eines ungeeigneten Entkalkungsmittels oder Nichtbeachtung der Entkalkungsvorschrift entstehen, besteht kein Garantieanspruch.

⚠ Achten Sie durch sorgfältigen Umgang mit dem Entkalkungsmittel darauf, dass keine Schäden an Möbeln oder Kleidung verursacht werden.



Entkalkungsprogramm

Ihre Kaffeemaschine verfügt über ein automatisches Entkalkungsprogramm.

Hinweis: Einmal gestartet, sollte das Entkalkungsprogramm nicht abgebrochen werden. Dies dient der Sicherheit aller Benutzer. Es soll verhindern, dass in Unkenntnis Kaffee gebrüht werden kann, solange die Entkalkerlösung noch nicht vollständig ausgespült wurde. Im Notfall können Sie das Entkalkungsprogramm durch Drücken der Ein-/Austaste (5) abbrechen. In diesem Fall sollten Sie anschließend den Wassertank (3) ausspülen und danach noch einen **Spülvorgang** (siehe Abschnitt „Spülvorgang“) durchführen..

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Schutzkontaktsteckdose an und schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Austaste (5) ein.
- Papierfilter einlegen und ein Auffanggefäß (min. 1 l) in die Maschine stellen. Eventuell größere Kalkreste sammeln sich im Papierfilter und verhindern so ein Verstopfen des Auslaufventils.
- Eine Portion (100 ml) **Cromargol**® in den Wassertank (3) füllen und mit Leitungswasser bis zur **MAX**-Marke auffüllen.

Hinweis: Das Entkalkungsprogramm kann nur dann gestartet werden, wenn sich im Wassertank (3) genügend Wasser für 4 Tassen befindet, die Starttasten (6-9) müssen leuchten.

- Andere Entkalkungsmittel nach Herstellerangaben dosieren.
- Halten Sie zum Starten der Entkalkung die Tasten **3** (8) und **4** (9) gleichzeitig gedrückt bis das Gerät startet, die Ein-/Austaste (5) leuchtet während des Entkalkungsprogramms blau.
- Das Entkalkungsprogramm endet automatisch nach ca. 35 Minuten und das Gerät schaltet automatisch ab.
Hinweis: Während des Entkalkungsablaufs schaltet sich das Gerät mehrmals ein und aus.
- Leeren Sie den Wassertank (3) aus. Spülen Sie Filtereinsatz (2) und Wassertank (3) gründlich mit frischem Leitungswasser aus.
- **Wichtig:** Führen Sie jetzt noch einen **Spülvorgang** (siehe Abschnitt „Spülvorgang“) mit frischem Leitungswasser durch.

Hilfe bei Störungen

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies nicht gelingen, kontaktieren Sie unseren zentralen Kundendienst. Beachten Sie die Garantiehinweise.

Störung	Abhilfe
Der Filter läuft beim Brühvorgang über.	Das Tropfstopp-Ventil wurde nach dem Brühen nicht mehr zurückgesetzt. Entnehmen Sie den Filtereinsatz (2) und setzen Sie diesen wieder ein.
Der Kaffee tropft nach dem Brühvorgang lange nach.	Entnehmen Sie den Filtereinsatz (2) und spülen Sie diesen unter laufendem Wasser. Betätigen Sie dabei mehrmals das Tropfstopp-Ventil.
Die Tassenfüllmenge verändert sich allmählich.	Führen Sie einen Spülvorgang (siehe Abschnitt „Spülvorgang“) durch. Starten Sie ggfs. zudem noch das Entkalkungsprogramm (siehe Abschnitt „Entkalkungsprogramm“).
Nach dem Brühvorgang ist noch Wasser im Filter	Stellen Sie die Durchlaufzeit für feingemahlenes oder entkoffeiniertes Kaffeepulver ein (siehe Abschnitt „Einstellung Mahlgrad Kaffeepulver“).

Garantie-Information

Für unsere Geräte übernehmen wir gegenüber dem Endkunden eine 24-monatige Haltbarkeitsgarantie. Sie beginnt mit dem Kauf des Gerätes durch den Endkunden und gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Ansprüche aus dieser Garantie sind unter Vorlage des Kaufbelegs direkt gegenüber unserem zentralen Kundendienst geltend zu machen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch, Nichteinhaltung der Entkalkungsanweisung, unterbliebene Pflege sowie Glasbruch.

Der Endkunde besitzt zusätzlich zu den Ansprüchen aus dieser Garantie gesetzliche Ansprüche wegen Mängeln des Gerätes gegenüber seinem direkten Verkäufer/Händler, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.



Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2009/125/EG.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Änderungen vorbehalten

Kundendienst-Adresse:

wmf consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 25-8677
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

wmf consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de